

# LEADER WALL Mount

Uniwersalne uchwyty do projektorów:

- Wys. 65 – 100
- Wys. 105 – 140




## LISTA ELEMENTÓW:

- Uchwyt do projektora:
  - łącznik uniwersalny do projektora
  - Wysięgnik regulowany (uchwyt z wysięgnikiem)
- Zestaw montażowy
- Instrukcja montażu
- Szablon montażowy


## 1. INSTALACJA:

- A. Wybierz miejsce instalacji projektora do sufitu i zaznacz je używając szablonu.




- B. Zainstaluj projektor do łącznika uniwersalnego. Użyj wybranych śrub z zestawu montażowego.

**UWAGA!** Do połączenia projektora z uchwytem wybierz z zestawu montażowego odpowiednie śruby według zaleceń Producenta projektora.




- C. Połączenie projektora z uchwytem zamontowanym do sufitu. Łącznik z projektorem załóż na element uchwyty. W otwory A wkręć śruby. Dokręć je wstępnie w wybranej pozycji.




- D. Sprawdź dokładność wykonanej instalacji. Przejdź do ustawienia komfortowej pozycji projektora.

## 2. USTAWIENIE PROJEKTORA:


- A. Oczekiwaną wysokość montażu projektora uzyskasz regulując długość wysięgnika - dokręć śrubę B.




- A. Regulacja obrazu z projektora.  
Jeżeli projektor wyświetla obraz na ekran zbyt nisko lub zbyt wysoko /oś pionowa/ pochyl projektor do komfortowej pozycji.  
Dokręć śruby – C



- B. Komfortowe ustawienie projektora.  
Aby obraz z projektora wyświetlany był równo na ekranie – oś pozioma obróć projektor. Dokręć śrubę D.



- C. Obraz równoległy na ekranie.  
Aby obraz z projektora wyświetlany był równo na ekran pochyl projektor. Dokręć śruby -E.



## 3. DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu:	LEADER WALL Mount
Regulacja :	górną-dół prawo-lewo pochylenie względem ekranu
Udźwig uchwytu:	LEADER WALL Mount 65-100 – 15 kg LEADER WALL Mount 105-140 - 15 kg
Ciężar uchwytu:	LEADER WALL Mount 65-100 - 3,8 kg LEADER WALL Mount 105-140 - 4,8 kg

## 4. ZAWARTOŚĆ zestawu montażowego do projektora:

Śruby:	M4x12 – 4 szt.; M5x12 – 4 szt.; M6x12 – 4 szt.;
Podkładki:	ø4x9 – 4 szt.; ø5x10 – 4 szt.; ø6x12 – 4 szt.;
Kołki rozporowe:	ø8x50 – 3 szt.
Kołki rozporowe:	ø8x50 – 3 szt.

Producent: VIZ-ART Automation  
tel.+48 22/6138899 www.viz-art.pl