

SCREEN-LIFT

Winda do ekranów

VIZ-ART
AUTOMATION


LISTA ELEMENTÓW:

- Uchwyt, kompletny zestaw
- Listwy ustalające
- Instrukcja montażu
- Zestaw montażowy




1. INSTALACJA:


A. Zdejmij obudowę z elementu A.




B. Wybierz miejsce instalacji uchwytu do ściany. Wyznacz miejsca otworów. Zamocuj element A do ściany stałej używając śrub i kołków z zestawu montażowego lub stosując indywidualnie dobrane regulacje do typu podłoża. Następnie wypoziomuj dokładnie element A (otwory montażowe pozwalają na regulację pozycji).




C. Do zamontowanego elementu A przymocować element B przy pomocy dwóch śrub M8x50.



D. Linkę C (w zestawie jest nawinięta na element B) przymocuj do elementu A – nawlec ją na oś D i przykręć śrubą E M6x10.




E. Ustawienie pozycji:
Poprzez otwory F silnika, wyreguluj jego krańcówki przy pomocy plastikowego klucza (dołączonego do zestawu). Schemat regulacji krańcówek jest na nalepkach wokół otworów.




F. Podłącz przewód elektryczny do zasilania 230V.


Zamknij obudowę elementu A, przykręcając ponownie śruby.



G. Wyreguluj zaciskiem (H) długość linki tak, aby ramię uchwytu (B) było w pozycji poziomej.




H. Zainstaluj ekran elektryczny używając 2 sztuk obejm G. Obejmy dostosowane są do ekranów VIZ-ART.




2. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE:

A.



B. **UWAGA!** Podłączenie elektryczne powierz osobie z odpowiednim uprawnieniami. Zachowaj bezpieczeństwo montażu.



ZACISK	OZNACZENIE PRĄDOWE	KABEL Z SILNIKA
L	FAZA - L	
N	ZERO - N	NIEBIESKI
⊕	UZIEMIENIE - ⊕	ŻÓŁTO/ZIELONY
1	KIERUNEK GÓRA	CZARNY
2	KIERUNEK DÓŁ	BRAZOWY

3. DANE TECHNICZNE:

Ciężar uchwytu:	8 - 12 kg
Zakres obrotu	270°
Udźwig:	25 kg

4. ZAWARTOŚĆ zestawu montażowego :

Śruby:	M8x50 – 2 szt. M6x10 – 1 szt. M6x20 – 6 szt.
Podkładki:	∅6x18 – 1 szt. ∅8x16 – 2 szt. ∅6x12 – 6 szt.
Nakrętki:	M8 – 2 szt. M6 – 4 szt.
Kołki rozporowe z wkrętami:	∅10x50 – 4 szt. (odpowiedni rodzaj kołków i śrub do typu podłoża dobiera instalator)
<ul style="list-style-type: none"> • Włącznik natynkowy • Linka ∅2 zestaw (C) 	<ul style="list-style-type: none"> • Klucz ampulowy tworzywny 4mm: • Uchwyty ekranu – 2 szt. (G)

Producent: VIZ-ART Automation
tel.+48 22/6138899 www.viz-art.pl

Zasady bezpieczeństwa użytkowania urządzeń VIZ-ART AUTOMATION

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Po przeczytaniu należy zachować instrukcję w celu wykorzystania jej w przyszłości.

- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę sterownikiem windy (włącznikiem lub pilotem zdalnego sterowania).
- Nie wolno pozostawiać sterowników windy w zasięgu dzieci.
- Należy okresowo przeprowadzać kontrolę instalacji urządzenia w celu wykrycia i usunięcia nieprawidłowości lub uszkodzeń.
- W przypadku ich wykrycia należy zaniechać korzystania z windy do czasu ich usunięcia.
- Nie należy przebywać w bezpośrednim pobliżu windy podczas wysuwania oraz chowania projektora ponad sufit. W przypadku awarii urządzenia może grozić to kontuzjami lub porażeniami.
- Nie wolno montować żadnych przedmiotów dodatkowych do podstawy windy. Grozi to uszkodzeniem windy i/lub porażeniem osób.
- Wszelkie prace instalacyjne powinny być wykonywane przez instalatora posiadającego wymagane uprawnienia.
- Niepoprawnie przeprowadzony montaż może grozić uszkodzeniem produktu oraz utratą zdrowia.
- Montaż do sufitu stałego należy przeprowadzić używając wyłącznie oryginalnych elementów dedykowanych do wybranego modelu windy.
- Nie dopuszcza się wykonywać żadnych czynności, które mogą spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki sieciowej.
- Nie wolno dokonywać zmian w zakresie kabla sieciowego: modyfikować go we własnym zakresie, umieszczać kabla sieciowego w bezpośrednim sąsiedztwie gorących obiektów, silnie zaginać, skręcać, ciągnąć za kabel sieciowy, stawiać na kablu ciężkich przedmiotów, zawijać kabla sieciowego w zwoje.
- Korzystanie z urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym może spowodować porażenie prądem elektrycznym, zwarcia w instalacji oraz pożar w ich efekcie.
- Nie wolno dotykać przewodu sieciowego oraz wtyczki sieciowej mokrymi rękami.
- Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej informacji oraz instrukcji montażu urządzenia.
- Upewnij się, że winda nie uległa uszkodzeniu w czasie transportu oraz nie była modyfikowana przez osoby nieuprawnione.

ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

- Instalacja windy powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z opisanymi zaleceniami w instrukcji montażu. Podłączenie elektryczne powinno być przeprowadzone przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.
- Do instalacji windy należy użyć śrub i kotw mocujących odpowiednich do rodzaju sufitu stałego, do którego winda jest montowana oraz stabilnych oryginalnych elementów dodatkowych dedykowanych do wybranego modelu windy.
- Po zamocowaniu windy, a przed jej pierwszym wysunięciem sprawdź, czy jest należycie wypoziomowana. Jeżeli nie jest dokładnie wypoziomowana należy skorygować montaż windy. Nie wolno korzystać z windy, która nie jest poprawnie zainstalowana.
- Nie modyfikuj i nie rozkręcaj elementów windy, grozi to trwałym uszkodzeniem windy i/lub niebezpieczeństwem dla użytkowników.

WARUNKI GWARANCJI

- 1) Okres gwarancji na windę wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży urządzenia widniejącej na oryginale dowodu zakupu.
- 2) Okres gwarancji na silnik elektryczny windy wynosi 24 miesiące.
- 3) Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia uszkodzeń dostarczonego do serwisu urządzenia, posiadającego wady powstałe w wyniku wad wykonawczych albo materiałowych, które ujawnią się w okresie trwania gwarancji.
- 4) Gwarancja nie obejmuje:
 - a) uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania windy niezgodnego z zasadami opisanymi w instrukcji użytkownika,
 - b) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania lub transportu,
 - c) uszkodzeń mechanicznych windy,
 - d) skokowych zmian napięcia w sieci energetycznej,
 - e) demontażu i ponownego montażu windy
- 5) Usunięcie wad nastąpi w ciągu 14 dni od daty przyjęcia reklamowanej windy do naprawy w serwisie.
- 6) Adres serwisu VIZ-ART AUTOMATION:
Al. Nadwiślańska 54, bud. C, 05-410 Józefów; tel. 22/6138899



Wyprodukowano po 13.08.2005.

Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi, ze względu na obecność w sprzęcie niebezpiecznych dla środowiska substancji. Urządzenia te należy przekazywać do punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi. Informacja o punktach zbiórki dostępna jest u lokalnych władz samorządowych lub w placówkach handlowych.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

firma **VIZ-ART AUTOMATION**

deklaruje z pełną odpowiedzialność, że produkty:



Windy do ekranów: SACRO SCREEN;
SCREEN-LIFT;
UP-SCREEN LIFT

do których odnosi się niniejsza deklaracja, stosownie do:

- dyrektywy niskonapięciowej 73/23EEC wraz z modyfikacjami dyrektywy 93/68/EEC
- dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC wraz z modyfikacjami dyrektywy 92/31/EEC, 93/68/EEC i 91/263/EEC

są zgodne z następującymi europejskimi normami:

EN 60335-2-97 w odniesieniu do EN 60335-1

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

i oznaczone są znakiem CE.

